

Impredur Seidenmatt-Lack 880

špičková kvalita pro velmi hodnotné lakování ve vnitřním a vnějším prostředí



Entspricht EN 71-3
Sicherheit von Spielzeug,
Speichel- und Schweißechtheit

Farbsystem

Vlastnosti :

Matový lak 880 je thixotropní, přitom velmi dobře zpracovatelný. Matové lakování má efekt podobný broušené ploše. Matový lak 880 je odolný proti opotřebení, škrábancům a brusům. Při ošetřování běžnými čistícími prostředky se neleskne. Dobře kryje a výborně se nanáší.

Použití :

Pro vysoce kvalitní lakování ve vnitřním prostředí např. dveře, okna obklady, nábytek, vestavěné skříně apod., vhodný též pro lakování venkovní, velmi vhodný pro lakování teplovodních topných těles.

Popis materiálu :

Barevné tóny : bílý + 21 barevných odstínů

Stupeň lesku : hedvábně matný

Balení : 750 ml, 2,5 ltr

Zpracování :

Impredur Seidenmatt-Lack 880 může být nanášen natíráním, válečkováním a stříkáním.

Ředění : K natírání a válečkování ředidlem AF 631, resp. Terpentinem 321, k nástřiku KH 915.

Příslušné tónování barev : Míchat lze všechny barevné tóny mezi sebou, nepřidávat žádné jiné materiály.

Tabulka pro nanášení stříkáním :

	Velikost trysky	Úhel stříkání	Tlak – bar	Ředění	Viskozita	Křížové tahy
Nízkotlaké	1,8 mm			ca 8 %	ca. 25 s	1½
Vysokotlaké	1,5 mm		3,5 - 4,0	ca. 8 %	ca. 25 s	1½
Airless	0,009 - 0,011" 0,23 - 0,28 mm	40° - 80°	ca. 160	ca. 5 %	ca. 80 - 90 s	1

Příznivá teplota zpracování :

15 – 20 °C

Spotřeba :

natírání : cca 90 ml/m²
stříkání : cca 100ml/m²
stříkání Airless : cca 110ml/m²

Přesnou spotřebu zjistit zkušebním nátěrem.

Čas schnutí :

Na prach za 3 hodiny, pevné na dotek za 8 hodin.
Po 48 hodinách lze přetírat i přestříkat.

Skladování .

V chladu a suchu, v pevně uzavřených nádobách.

Čištění nářadí :

Ihned po použití ředidlem AF 631, eventuelně terpentínem 321.

Technologie nanášení :

Úprava podkladu :

Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Železné a ocelové plochy zcela odmastit, zbavit rzi, špon a pečlivě obrousit. Staré nepravidelné olejové a lakové barevné nátěry narušit a oškrábat. nesoudržné nátěry bezezbytku odstranit. Neželezné kovy jako zinek pozinkované oceli apod. důkladně odmastit amoniakovým mycím prostředkem.

Podklad	Základ	Mezivrstva	Konečný nátěr
Dřevěné prvky jako dveře, okna, desky apod	Impredur Grund 835	Impredur Grund 835 nebo Impredur Seidenmatt 880	Impredur Seidenmatt 880
Železné a ocelové prvky jako zárubně, zábradlí apod.	Haftgrund 850	Haftgrund 850 nebo Impredur grund 835 nebo Impredur Seidenmatt 880	Impredur Seidenmatt 880
Neželezné kovy jako zinek, pozink, hliník, tvrzené PVC	Epoxi-Haftgrund 855	Impredur Seidenmatt 880	Impredur Seidenmatt 880

Poznámka : Pro impregnaci venkovních dřevěných prvků použít **Impredur Holzimprägnier-Grund 550**, pro tmelení ve vnitřním prostředí lakový tmel **Lackspachtel 518**.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb

Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422

Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net

www.dlouha.net